

הוראות יישום למשרביות

אנו מודים לכם שבחרתם לרכוש משרביות אצלנו. לצורך קבלת תוצאת יישום איכותית ומרשימה ולצורך שמירת המוצר יש להקפיד לפעול בהתאם להנחיות היישום המפורטות להלן.

הכנת השטח – יש לדאוג לבצע את עבודת הבניה בסביבה נקיה.

פילוס המשטח – יש לפלס היטב את המשטח עליו מדביקים את המשרביות.

תכנון נכון וסקיצה לבנאי – צורניות המשרביות מאפשרות יישומן במגוון אפשרויות. יש לתת הוראות מדויקות לבנאי כיצד להרכיב את המשרביות.

הדבקת המשרביות – יש להדביק את המשרביות ע"י דבק קרמיקה מסוג "שרמיק". את המשרביות נדביק מכל הצדדים. דבק הקרמיקה יוצר מרווחים קטנים של כ 2 מ"מ בין המשרביות. ניתן גם להדביק את המשרביות בעזרת סיליקון "סופר 7".

פילוס חוזר בכל שורה – שורת המשרביות הראשונה היא החשובה ביותר לפילוס מדויק, אך יש לחזור ולוודא בכל שורה כי הפילוס נשמר.

גמר – ניתן לבצע על המשרביות כמעט את כל חומרי הגמר כגון: טיח, שפכטל, צבע, או להשאירן במראה הטבעי. ניתן גם למרוח את המשרביות בסילר למניעת הכתמתן.

בניית גדר משרביות – בבניית גדר משרביות, לצורך קבלת חוזק ראוי, יש לישמן מעל חגורת בטון ולבנות עמוד כל 3 מטרים. את שורת המשרביות העליונה יש לעגן לקיר / עמוד ע"י החדרת קוצים מברזל 6 מ"מ. את הקוצים נחזיר למשרביות בין השורה העליונה לקופינג ובמידה ואין קופינג, בין השורה העליונה לשורה שמתחתיה. הערה: עיגון המשרביות הינו יישום דומה לזה שיש לבצע בעבודת בלוקים רגילה.

בכבוד רב, ענבל אבירם

